




1. Brancher la console au secteur
2. Appuyer sur le bouton de démarrage
3. Choisir le sport
=> touche violette 1
4. Sélectionner le nombre de périodes
=> appuyer sur la touche violette 9
5. Temps avant match : *saisir avec les touches violettes puis appuyer sur la touche V verte pour valider*
=> Saisir 1 min et valider
6. Temps des périodes :
=> Saisir 5 min et valider
7. Durée des temps morts :
=> Saisir 1 min et valider
8. Temps de prolongation
=> Saisir 5 min et valider
9. Appuyer sur la touche 28 (en haut à droite) pour sélectionner la première période
10. Appuyer sur la touche 18 (au centre en bas) pour lancer le chronomètre
11. Appuyer sur la touche 28 pour lancer une nouvelle période

U9



Touche 19 : klaxon

Touche 15+16 en même temps : reset

